

### Pokryvačské instrukce



1. Nezpracovávejte při nižších teplotách než +15°C a při vysokých teplotách, kdy může dojít k poškození při pokládce.
2. Střešní plocha (sklon střechy 7° – 85°) z plného záklopu, např. OSB desek, MFP nebo palubových prken s hladkou stykovou plochou.  
Konstrukce střechy musí splňovat požadavky pro stálé i nahodilé zatížení. Konstrukce musí být vhodná pro kotvení lepenkovými hřebíky.
3. Povrch záklopu musí být rovný, hladký, suchý, bez prachu a volných nečistot.
4. Pásy pokládejte rovnoběžně s okapovou hranou a přitlučte střešními lepenkovými hřebíky v rozteči 10 cm v linii min. 2 cm, max. 3 cm od horního okraje, v místě, kde není na spodní straně snímatelná silikonová folie.  
Použité hřebíky musí být opatřeny proti vysunutí drážkováním nebo šroubovicí. Délka zakotvení v záklopu je potřebná min. 20 mm. Případné svislé spoje musí být provedeny s přesahem min. 12 cm. (obr. 1-3)
5. Hřebíky nesmí být nedotlučené nebo zatlučené křivě.
6. Po ukotvení pásů odstraňte tahem dolů separační silikonovou folii. (obr. 4-5)
7. Spodní přesah každé další řady musí být min. 10 cm (obr. 6)
8. Okraj střechy doporučujeme chránit klempířskými prvky. Svislé přesahy a rohy přesahů pásů doporučujeme připevnit bitumenovým tmelem.

**Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Česká republika**

Tel.: +420 494 383 432, Fax: +420 494 383 308, email: info@charvat.cz, www.charvat.cz

IČ: 25947869 DIČ: CZ25947869

Společnost je zapsána na obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2164.